

Fiche d'Entretien — Moustiquaires LAKAL

Types de moustiquaires concernés : Fixes, Enroulables et Coulissantes

Un entretien régulier (1 à 2 fois par an) permet de préserver la transparence de la toile, de garantir la fluidité des mécanismes et de prolonger la durée de vie de votre équipement.

1. Fréquence d'Entretien & Matériel Requis

Fréquence recommandée

- **Printemps (avant utilisation intensive) :** Nettoyage complet, vérification des rails et lubrification des mécanismes.
- **Automne (avant la saison froide) :** Nettoyage de fin de saison et protection/mise en coffre pour l'hiver.

Matériel nécessaire

- Un aspirateur muni d'un embout à brosse douce.
- Deux chiffons microfibres propres.
- De l'eau tiède mélangée à un savon doux (savon de Marseille ou liquide vaisselle).
- Un spray lubrifiant au silicone (ne colle pas et ne retient pas la poussière ni le sable).

Précautions importantes :

N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression (Kärcher), d'éponge abrasive ou de produits solvants/décapants. Cela risquerait de déchirer la toile en fibre de verre ou d'endommager irrémédiablement le laquage de l'encadrement en aluminium.

2. Méthode d'Entretien Pas à Pas

Étape 1 : Dépoussiérage initial de la toile et des profilés (Durée : ~5 min)

Passez délicatement l'embout brosse douce de votre aspirateur sur toute la surface de la toile, de haut en bas, sans exercer de pression forte. À défaut d'aspirateur, utilisez un chiffon microfibre sec ou une brosse à poils très souples. Dépoussiérez également les cadres en aluminium.

Résultat attendu : La toile est libérée des poussières, pollens et insectes morts logés dans les mailles.

Étape 2 : Nettoyage à l'eau savonneuse (Durée : ~10 min)

Imbibez un chiffon microfibre avec de l'eau tiède et du savon doux. Nettoyez avec précaution les deux côtés de la toile ainsi que les profilés (coffre, coulisses, cadre). Rincez ensuite la toile et la structure à l'aide d'un second chiffon humidifié à l'eau claire pour éliminer tous les résidus de savon.

Résultat attendu : Absence de traces de gras, de salissures ou de dépôts de savon sur la toile et l'aluminium.

Étape 3 : Séchage complet (Durée : ~10 min + temps d'air libre)

Laissez la moustiquaire sécher complètement à l'air libre. **Attention :** Pour les moustiquaires enroulables, il est impératif que la toile soit parfaitement sèche avant d'être réenroulée dans son coffre pour éviter l'apparition de moisissures.

Résultat attendu : La toile est totalement sèche au toucher avant toute manipulation d'enroulement.



Étape 4 : Nettoyage approfondi et lubrification des glissières (Durée : ~5 min)

Pour les modèles enroulables et coulissants, passez un chiffon sec dans les coulisses latérales et le rail inférieur pour extraire le sable, la terre ou les débris. Pulvérisez un léger filet de spray silicone à l'intérieur des glissières et rails de guidage. Faites manuellement coulisser/enrouler la moustiquaire 2 à 3 fois pour répartir le lubrifiant.

Résultat attendu : Le déplacement de la moustiquaire est fluide, silencieux et sans aucun à-coup.

3. Conseils Spécifiques par Type de Moustiquaire LAKAL

Type de Moustiquaire	Recommandations d'usage & stockage	Points d'attention particuliers
Moustiquaire Enroulable	En hiver ou par fort vent, enroulez la toile (une fois sèche) dans son coffre protecteur.	Ne jamais forcer le mécanisme d'enroulement si une résistance se fait sentir.
Moustiquaire Coulissante	Nettoyez régulièrement le rail inférieur où la poussière et les débris s'accumulent rapidement.	Vérifiez le bon état et la propreté des roulettes de guidage.
Moustiquaire Fixe	Si la moustiquaire est démontable, retirez-la durant la période hivernale et stockez-la à plat au sec.	Inspectez les éléments de fixation (tourniquets, ressorts ou aimants de maintien).